

## Instrukcja uaktualnienia oprogramowania w sygnalizatorze



Najpierw trzeba pobrać z internetu pliki nowego oprogramowania sygnalizatora oraz programu który służy do wgrania oprogramowania do AVI-2001.

Można je znaleźć pod adresem.

<http://www.texa.com.pl//index.php?strona=download>

Należy pobrać plik programu wgrywającego oprogramowanie do sygnalizatora oraz samo oprogramowanie.

Jeśli posiadamy pliki można przystąpić do aktualizacji :

- 1) Uruchomić plik instalatora AVI-PROG-instal.exe. Program zapyta o nazwę katalogu do którego ma rozpakować instalator.
- 2) Uruchomić instalator aplikacji wgrywającej oprogramowanie AVI-2001 klikając na plik Instalator\_AVI-PROG.exe  
Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco.
- 3) Podłączyć sygnalizator przewodem USB - windows wykryje nowy sprzęt i poprosi o sterowniki. Należy wskazać katalog do którego rozpakowano plik AVI-PROG.zip. Jeśli sygnalizator był już wcześniej podłączany i sterownik jest zainstalowany Windows nie będzie więcej o niego prosił i można przejść do punktu 5.
- 4) Uruchamiamy aplikację wgrywającą oprogramowanie - z menu start wybieramy programy, potem TEXA i AVI-PROG.
- 5) Program prosi o wskazanie pliku z oprogramowaniem AVI który ma być wgrany - wskazujemy mu plik typu **bins** ściągnięty z internetu.
- 6) Wciskamy górny przycisk aby przełączyć sygnalizator AVI-2001 do trybu programowania – na ekranie sygnalizatora ukaże się napis "Bootloader AVI2001 V1.01 by TEXA",
- 7) Wciskamy przycisk programuj.

Po zakończeniu i potwierdzeniu urządzenie uruchamia się ponownie z nowym oprogramowaniem.

### Sprawdzić aktualnej wersji oprogramowania urządzenia AVI-2001

Należy przycisnąć pierwszy od prawej przycisk pod wyświetlaczem (menu) i trzymając go cały czas wcisnąć krótko przycisk RESET umieszczony z tyłu sygnalizatora obok złącza czujnika. Gdy zobaczymy napis „puść klawisze” należy puścić klawisz menu.

Wersja oprogramowania wyświetlona jest na drugim ekranie menu (należy nacisnąć **DALEJ** dwa razy).

<b>AVI-2001 v1.06</b>	<b>AVI-2001 sensor v1.01</b>
↑	↑
wersja sygnalizatora	wersja czujnika

Informacja o wersji czujnika nie jest wyświetlana we wszystkich urządzeniach. Może jej nie być i jest to stan poprawny.